


CE

E1T

IP1897 rev. 2007-06-26

- (I) Manuale di installazione quadro elettronico per automazioni 400 V trifase a 1 motore.
- (GB) Installation manual for control panel for 400 V three-phase automations with 1 motor.
- **F** Manuel d'installation du tableau électrique pour automatisme 400 V triphasé à 1 moteur.
- (D) Installationshandbuch Steuerung für Antriebe 400 V dreiphasig mit 1 Motor.
- (E) Manual de instalación cuadro electrónico para automatismos 400 V trifásicos de 1 motor.
- (P) Manual de instalação do quadro electrónico para automações 400 V trifásicas com 1 motor.



Cert. nº 0957

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Diese Montageanleitungen sind ausschließlich dem Fachpersonal vorbehalten.

Die Montage, elektrischen Anschlüsse und Einstellungen sind unter Beachtung der praktischen Verhaltensregeln und Einhaltung der geltenden Normen auszuführen. Lesen Sie die Anleitungen vor der Montage des Produkts aufmerksam durch. Eine fehlerhafte Montage kann zu ernsthaften Verletzungen und Sachschäden führen. Die Verpackungsmaterialien (Kunststoff, Styropor etc.) müssen sachgemäß entsorgt werden und dürfen nicht in Kinderhände gelangen, da sie eine Gefahrenquelle darstellen können. Überprüfen Sie das Produkt vor der Montage auf Transportschäden. Montieren Sie das Produkt nicht in explosionsfähiger Atmosphäre oder Umgebung: Das Vorhandensein von entzündlichen Gasen oder Dämpfen bedeutet eine große Gefahr. Beachten Sie bei der Montage der Schutzeinrichtungen (Lichtschranken, Kontaktleisten, Not- Stopps etc.) unbedingt die geltenden Normen und Richtlinien, die Kriterien der praktischen Verhaltensregeln, die Montageumgebung, die Betriebslogik des Systems und die vom motorisierten Tor entwickelten Kräfte.

Stellen Sie vor dem elektrischen Anschluss sicher, dass die Angaben auf dem Datenschild mit den Werten des Stromnetzes übereinstimmen. Statten Sie das Versorgungsnetz mit einem allpoligen Trennschalter mit Kontaktöffnungsabstand von mindestens 3 mm aus. Stellen Sie sicher, dass der elektrischen Anlage ein geeigneter Fehlerstrom-Schutzschalter und ein Überstromschutz vorgeschaltet sind. Schließen Sie das motorisierte Tor soweit erforderlich an eine normgerechte Erdungsanlage an. Unterbrechen Sie während der Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten die Stromzufuhr, bevor Sie den Deckel für den Zugang zu den elektrischen Geräten öffnen.

Eingriffe an den elektronischen Geräten dürfen nur mit antistatischem geerdeten Armschutz vorgenommen werden. Der Hersteller des Antriebs lehnt jede Haftung für die Installation von sicherheits- und betriebstechnisch ungeeigneten Bauteilen ab. Bei Reparaturen oder Austausch der Produkte dürfen ausschließlich Original-Ersatzteile verwendet werden.

MONTAGEHINWEISE

Befestigen Sie das Steuerungsgehäuse. Für die Kabeleinführungen das Gehäuse der elektrischen Steuerung auf der Unterseite bohren. Falls möglich, die Kabel unter Verwendung geeigneter (nicht von uns mitgelieferter) Verschraubungen befestigen. Halten Sie die Zuleitungs- und Motorkabel von den Steuerkabeln an den Anschlusspunkten in den Klemmenbrettern mindestens 8 mm voneinander getrennt (z.B. Kabelbinder verwenden). Schließen Sie die den Schutzleiter (Farbe gelbgrün) von Zuleitung, Trafo und elektronischer Steuerung unter Verwendung der mitgelieferten Klemme gemeinsam an. Zum Ende der Installation wieder das Gehäuse schließen.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG


Hersteller: DITEC S.p.A. Adresse: via Mons. Banfi, 3

21042 Caronno P.IIa (VA) - ITALY.

erklärt hiermit, daß die Steuerungen der Serie E1T mit den einschlägigen Bestimmungen folgender EG-Rchtlinien übereinstimmen: EMC-Richtlinie 89/336/EWG und Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG.

Caronno Pertusella, 08-01-2007


Fermo Bressanini



TECHNISCHE DATEN

	E1T
Spannungsversorgung	400 V~ / 50Hz
Sicherung F1, F2, F3	F8A
Sicherung F4	F3,15A
Motor Ausgang	400 V~ / 6 A max
Spannungsversorgung Zubehör	24 V= / 0,5 A
Temperatur	-20° C / +55° C
Schutzgrad	IP55
Dimensionen	238x357x120

ANWENDUNG





ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

1.1 Befehle

Befehl		Funktion	Beschreibung	
1 2 N.O. AUT		AUTOMATISCHE SCHLIEßUNG	Die permanente Schließung des Kontaktes aktiviert die automatische	
			Öffnung.	
1 3 N.O.		ÖFFNUNG	Bei DIP1=ON wird beim Schließen des Kontaktes eine Öffnung	
			ausgelöst.	
		SCHRITTBETRIEB	Bei DIP1=OFF wird beim Schließen des Kontaktes eine Öffnung	
			oder Schließung in folgender Reihenfolge ausgelöst: Öffnet-Stopp-	
			Schließt-Öffnet.	
			Anm.: Ist die automatische Schließung aktiviert, ist der Stopp nicht	
			von Dauer, sondern hat die von TC eingegebene Dauer.	
1 4	N.O.	SCHLIEßUNG	Die Schließung des Kontakts aktiviert den Schließvorgang.	
41 6	N.C.	ANHALTESICHERHEIT	Die Öffnung des Kontaktes blockiert und/oder verhindert jegliches	
44 + 0	NI O	LIMIKELIDOLOLIEDLIEIT	Manöver.	
41 — 8	N.C.	UMKEHRSICHERHEIT	Die Öffnung des Sicherheitskontaktes verursacht die Bewegungsu-	
1 9	N.C.	STOPP	mkehr (erneute Öffnung) während der Schließphase. Die Öffnung des Sicherheitskontaktes verursacht das Anhalten der	
1 — = 9	IN.C.	STOPP	Bewegung.	
		NOTSTOPP	Um einen Notstopp (z.B. durch die entsprechende rote Taste) zu	
		140101011	erhalten, die Öffnungs- und Schließbefehle an die Klemme 9 statt 1	
			anschließen (9-3, 9-4, 9-20).	
19	N.O.	BEFEHL BEI ANWESENDER	Die permanente Öffnung des Sicherheitskontaktes aktiviert die	
		PERSON	Funktion mit anwesender Person.	
			Unter dieser Bedingung funktionieren die Öffnungs- (1-3/1-20)	
			und Schließbefehle (1-4) nur, wenn sie gedrückt gehalten wer-	
			den. Werden sie losgelassen, kommt der Antrieb zum Stillstand.	
			Die eventuell vorhandenen Sicherheiten, der Befehl für den Schritt-	
			betrieb und die automatische Schließung sind deaktiviert.	
1 20		TEILÖFFNUNG	Die aktive Schließung des Kontaktes aktiviert ein teilweises Öff-	
			nungsmanöver mit der durch den Trimmer RP eingestellten Dauer.	
			Bei stillstehendem Antrieb führt der Befehl für eine teilweise Öf-	
			fnung das Manöver durch, das entgegengesetzt zu dem ist, das	
0 11	NI O	VODENDOCHALTED	dem Stillstand vorausgegangen ist.	
U — 11	N.C.	VORENDSCHALTER TÜR ZU	Die Öffnung des Endschalterkontaktes stoppt die Schließbewe-	
0 12	N.C.	VORENDSCHALTER	gung. Die Öffnung des Endschalterkontaktes stoppt die Öffnungsbewe-	
0 12	IN.C.	TÜR AUF		
17		TONAUF	gung. ZUKÜNFTIGER GEBRAUCH	
17			ZUNUM HOLK GLDIMOUH	

ACHTUNG: Alle stromlos geschlossenen Kontakte überbrücken, wenn sie nicht benutzt werden. Die Klemmen mit gleicher Nummer sind äquivalent. Die Funktionsgarantie und die angegebenen Leistungen werden nur mit Zubehör und Sicherheitsvorrichtungen von DITEC erzielt.

1.2 Sicherheitsleiste mit Selbstüberwachung SOFA1-SOFA2

Befehl		Funktion	Beschreibung	
16	N.C.	ANHALTESICHERHEIT	Den Ausgangskontakt der Befehlseinrichtung SOFA1-SOFA2 an die	
			Klemmen 1-6 des Schaltkreises anschließen (in Reihe mit dem Ausgan-	
			gskontakt der Lichtschranke, wenn vorhanden).	
1 — 8	N.C.	SICHERHEIT BEI	Den Ausgangskontakt der Befehlseinrichtung SOFA1-SOFA2 an die	
		BEWEGUNGSUMKEHR	Klemmen 1-8 des Schaltkreises anschließen (in Reihe mit dem Ausgan-	
			gskontakt der Lichtschranke, wenn vorhanden).	
41 •——		SAFETY TEST	Die Klemme der Befehlseinrichtung SOFA1-SOFA2 an die Klemme 41	
			des Schaltkreises anschließen. Durch die Klemme 41 wird ein Test der	
			Sicherheitsleiste vor jedem Manöver aktiviert. Wenn der Test misslingt,	
			blinkt die LED SA und der Test wird wiederholt.	

E1T - IP1897 **24**



Ausgang	Wert	Beschreibung	
1 •—— + 0 •—— -	24 V= / 0,5 A	Stromversorgung des Zubehörs. Ausgang für Stromversorgung der externen Zubehörgeräte einschließlich Statuslampen.	
1 •—⊗—•11	24 V= / 3 W (0,125 A)	Lampe Antrieb geöffnet. Verlischt die Lampe, wenn der Antrieb geschlosse ist.	
1	24 V= / 3 W (0,125 A)	Lampe Antrieb geschlossen. Verlischt die Lampe, wenn der Antrieb geöffne ist.	
0	24V= / 50 W (2 A)	Blinkend (LAMPH). Schaltet sich während der Öffnungs- und Schließmanöve ein.	
-LK+	/	NICHT VERWENDEN	
U W V	400 V~ / 6 A	Dreiphasenmotor. Den Kontakt des Motorwärmeschalters in Reihe mit den Endschaltern schalten. Anm.: Wenn die Drehung des Motors nicht der korrekten Laufrichtung entspricht die Speisephasen L2 und L3 umkehren.	
		Membrandruckknopftafel (PT3). Löst den Öffnungsvorgang aus. Anm.: Den Verbinder der Druckknopftafel an J7 anschließen, wie im Beispie der Abb. 6.1 gezeigt. Um das Schließmanöver zu aktivieren, den Verbinder de Druckknopftafel an J7 um 180° gedreht anschließen.	
		Membrandruckknopftafel (PT3). Bewirkt das Anhalten der Bewegung.	
		Membrandruckknopftafel (PT3). Löst den Schließvorgang aus. Anm.: Den Verbinder der Druckknopftafel an J7 anschließen, wie in dem Beispie der Abb. 6.1 gezeigt. Um das Öffnungsmanöver zu aktivieren, den Verbinder der Druckknopftafel an J7 um 180° gedreht anschließen.	
© [™]		Membrandruckknopftafel (PT4). Löst den Öffnungsvorgang aus. Anm.: Die eingeschaltete grüne LED signalisiert das Vorhandensein von 24 V= Versorgung.	
		Membrandruckknopftafel (PT4). Löst den teilweisen Öffnungsvorgang aus.	
STOP		Membrandruckknopftafel (PT4). Aktiviert und deaktiviert die STOP-Funktion. Anm.: Die eingeschaltete rote LED signalisiert die Aktivierung des STOPPs. Die blinkende rote LED signalisiert die Aktivierung der Sicherheiten.	
		Membrandruckknopftafel (PT4). Löst den Schließvorgang aus.	

2. EINSTELLUNGEN

2.1 Trimmer

Trimmer	Beschreibung
MIN=0 s MAX=120 s	Zeiteinstellung der automatischen Schließung. Von 0 bis 120 s. Anm.: Nach der Aktivierung des Stoppbefehls und nach dem erneuten Schließen des Kontaktes 1-9 schaltet sich die automatische Schließung erst nach einem Befehl für die totale Öffnung, die teilweise Öffnung oder die Öffnung im Schrittbetrieb ein.
RP 30 s	Einstellung teilweise Öffnung Motor. Von 0 bis 30 s.

(D)

2.2 Dip-Switch

	Beschreibung	OFF	ON ^{II}	
DIP1	Funktion Befehl 1-3.	Schrittbetrieb.	Öffnung.	
DIP2	Erneuerung Zeit automatische	50%	100%	
	Schließung.			
DIP3	Festes Vorblinken von 3 s.	Bei Öffnung deaktiviert.	Sowohl bei Öffnung als auch bei Schließung	
		Nur bei automatischer Schließung mit TC>3 s aktiviert.		
		aktiviert.		
DIP4	Anwendungstypologie.	Schiebetor oder Sektionaltor.	NICHT VERWENDEN	
DIP5	Dynamische Bremse.	Deaktiviert.	NICHT VERWENDEN	
DIP6	ZUKÜNFTIGER GEBRAUCH	1	NICHT VERWENDEN	

2.3	2.3 Brücken				
	Beschreibung	OFF ><- →	on > ←		
SO	Betrieb mit Bewegungsumkehr.	Bei stillstehendem Antrieb und wenn die	Bei stillstehendem Antrieb und wenn die		
		Kontakte 1-8 oder 41-8 offen sind, ist es mö-	Kontakte 1-8 oder 41-8 offen sind, werden		
		glich, den Öffnungsvorgang zu aktivieren.	jegliche Vorgänge verhindert.		
EO	NICHT VERWENDEN	1	1		

2.4 Anzeigen

LED	Leuchtet	Blinkt
POWER	Stromversorgung vorhanden 24 V=.	1
SA	Zeigt an, dass mindestens einer der Sicherheitskontakte geöffnet ist.	 Zeigt die über die Druckknopftafel PT4 (wenn vorhanden) aktivierte STOP-Funktion an. Bei Verwendung der Befehlseinrichtung SOFA1-SOFA2 zeigt sie das Misslingen des Sicherheitstests an (Klemme 41). Beim Einschalten blinkt die LED und zeigt die Zählung der durchgeführten Manöver an: Jedes schnelle Blinken = 1000 Manöver Jedes langsame Blinken = 10000 Manöver
IN	Schaltet sich bei jedem Befehl und bei jeder Veränderung an Dip-Schalter und Drahtbrücke ein.	/
11	Zeigt an, dass der Kontakt des Endschalters 0-11 geöffnet ist.	1
12	Zeigt an, dass der Kontakt des Endschalters 0-12 geöffnet ist.	1
17	ZUKÜNFTIGER GEBRAUCH	

3. INBETRIEBNAHME



ACHTUNG: Die im Punkt 3.3 beschriebenen Bewegungen erfolgen ohne Sicherheiten.


- 3.1 Die Sicherheitskontakte stromlos geschlossen überbrücken.
- 3.2 DIP4=OFF einstellen.
- 3.3 Strom geben.
 - Öffnungs- und Schließbefehle geben und den korrekten Betrieb des Antriebs und die korrekte Einstellung der Endschalter prüfen.
 - Anm.: Wenn die Drehung des Motors nicht der korrekten Laufrichtung entspricht, die Speisephasen L2 und L3 umkehren.
- 3.4 Die Sicherheitsvorrichtungen anschließen (und dabei die entsprechenden Brücken entfernen) und ihren korrekten Betrieb überprüfen.
 - Anm.: Prüfen, ob die Betriebskräfte der Flügel den Anforderungen der Normen EN12453-EN12445 entsprechen.
- 3.5 Wenn gewünscht, die automatische Schließung aktivieren und sie durch den Trimmer TC regulieren.
- 3.6 Wenn gewünscht, mit RP die Teilöffnung einstellen.
- 3.7 Wenn gewünscht, den Empfangsfunk an den entsprechenden Verbinder OPEN anschließen, die Sender programmieren, wie im entsprechenden Handbuch angegeben, und deren Betrieb prüfen.
- 3.8 Die eventuellen anderen Geräte anschließen und ihren Betrieb überprüfen.
- 3.9 Nach der Inbetriebnahme und den Kontrollen den Behälter wieder schließen.

E1T - IP1897 **26**

4. FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Massnahme
Der Antrieb öffnet und schließt	Stromversorgung fehlt.	Prüfen, ob der Schaltkreis korrekt gespeist wird.
nicht.	(LED POWER ausgeschaltet).	
	Kurzschluss an den Zubehörgeräten.	Alle Zubehörgeräte von den Klemmen 0-1 trennen
	(LED POWER ausgeschaltet).	(es muss eine Spannung von 24 V= herrschen) und
		sie einen nach dem anderen wieder anschließen.
	Hauptsicherung durchgebrannt.	Sicherung ersetzen.
	(LED POWER ausgeschaltet).	
	Die Sicherheitskontakte sind geöffnet.	Kontrollieren, ob die Sicherheitskontakte korrekt
	(LED SA leuchtet).	geschlossen sind (N.C.).
	Die Sicherheitskontakte sind nicht korrekt	Die Anschlüsse an die Klemmen 6-8 des Schaltkrei-
	angeschlossen oder die Sicherheitsleiste mit	ses und die Anschlüsse an die Sicherheitsleiste mit
	Selbstüberwachung SOFA1-SOFA2 funktio-	Selbstüberwachung SOFA1-SOFA2 prüfen.
	niert nicht. (LED SA blinkt).	
	Mikroschalter für Entriegelung geöffnet.	Die korrekte Schließung der Luke und den Mikro-
	(wenn vorhanden).	schalterkontakt prüfen.
	Das Thermoelement des Motors ist geöffnet.	Die Kontinuität des Wärmekontakts prüfen.
	(LED 11 und 12 leuchtet).	
Der Antrieb öffnet, aber schließt	Die Sicherheitskontakte sind geöffnet.	Kontrollieren, ob die Sicherheitskontakte korrekt
nicht.		geschlossen sind (N.C.).
	Die Sicherheitskontakte sind nicht korrekt	Die Anschlüsse an die Klemmen 6-8 des Schaltkrei-
	angeschlossen oder die Sicherheitsleiste mit	ses und die Anschlüsse an die Sicherheitsleiste mit
	Selbstüberwachung SOFA1-SOFA2 funktio-	Selbstüberwachung SOFA1-SOFA2 prüfen.
	niert nicht. (LED SA blinkt).	
	Die Lichtschranken sind aktiviert.	Die Reinigung und das korrekte Funktionieren
	(LED SA leuchtet)	der Lichtschranken überprüfen.
	Die automatische Schließung funktioniert nicht.	Kontrollieren, ob der Kontakt 1-2 geschlossen ist.
Die externen Sicherheiten grei-	Falsche Anschlüsse zwischen den Licht-	Die Sicherheitskontakte stromlos geschlossen in Reihe
fen nicht ein.	schranken und dem Schaltkreis.	untereinander anschließen und eventuelle Brücken
		am Klemmenbrett des Schaltkreises entfernen.

5. ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR SCHIEBETORE




Wenn die Steuerung bei Schiebetoren verwendet wird:


- DIP4=OFF einstellen;
- (Fig. 5.1) die N.C.-Kontakte der Endschalter zum Öffnen und Schließen an die Steckklemmen 0-11-12 anschließen;

Bei dieser Funktionsweise bleibt der Torflügel stehen, wenn die Endschalter schalten.

Anm: bei Verwendung der automatisch gesteuerten Sicherheitsleiste SOFA1 - SOFA2 müssen die im Kapitel 1.2. angegebenen Anschlüsse hergestellt werden.


Hinweis: Die Fernbedienung mit Schrittbetrieb und die Klemme 3 mit Öffnungsfunktion können gleichzeitig benutzt werden, indem die Anschlüsse wie auf Abb. 5.2 ausgeführt werden und DIP1=OFF eingestellt wird.







ANWENDUNGSBEISPIEL FÜR SEKTIONALTORE



(Fig. 6.1) Wenn der Schaltkreis bei Anwendungen für Antriebe von Trenntoren verwendet wird:

- DIP1=ON einstellen;
- DIP2=ON einstellen;
- DIP4=OFF einstellen;
- die N.C.-Kontakte der Endschalter zum Öffnen und Schließen an die Klemmen 0-11-12 anschließen;


Anm.: Soll die Motorsteuerung im Totmannbetrieb gebraucht werden, die Klemme 9 trennen.


Unter diesen Bedingungen funktionieren die Befehle Öffnen (1-3, 1-20) und Schließen (1-4) nur, wenn sie gedrückt gehalten werden; beim Loslassen bleibt der Automatikantrieb stehen. Die automatische Schließung und die Funkbefehle sind deaktiviert.

(Fig. 6.2) Wenn man das selbstgesteuerte Sicherheitsabstandsstück SOFA1 - SOFA2 beim Schließen anschließt, die in der Abbildung gezeigten Anschlüsse durchführen.

Achtung: wenn die Leiste bei der Schließung auf den Boden gedrückt bleibt, die Brücke SO abschneiden.

Anm.: Die Druckknopftafel PT3 (Abb. 6.1) oder die Druckknopftafel PT4 (Abb. 6.2) kann an den Verbinder J7 angeschlossen werden.






E1T - IP1897 28

7. ANWENDUNGSBEISPIEL FÜR PARALLEL GESCHALTETE ANTRIEBE





Es ist möglich, zwei Antriebe [A] und [B] in Parallelschaltung zu steuern, indem die in Abbildung 7.1 angegebenen Anschlüsse hergestellt werden.

Zur Steuerung beider Antriebe über eine einzige Fernbedienung einen Empfänger BIXLR22 einfügen.

Die automatische Schließung wird durch den Anschluss der Klemmen 1-2 und der Einstellung des Trimmers TC auf der gleichen Position in beiden Schaltkreisen erzielt.

Wenn man die teilweise Öffnung 1-20 benutzt, den Trimmer RP auf der gleichen Position in beiden Schaltkreisen einstellen.

Anm.: Die Öffnungs- und Schließbewegungen sind nicht synchronisiert.

Achtung: Bei Fehlen der Sicherheitsleiste SOFA1-SOFA2 die Befehle 1-6 und 1-8 an der Platine SWT anschließen.

Die etwaigen Membran-Druckknopftafeln PT3/PT4, die an den Schaltkreis E1T angeschlossen sind, öffnen/schließen nur den Antrieb, an den sie angeschlossen sind.

